

Asennusohje

Painettujen Digimura NonWoven kuitutapettien asentaminen seinäliimalla



1. Merkitse vuotien mitat ja apumerkit seinään. Lyijykynä, mitta ja vatupassi tai luotisuora.



2. Liisteröi vuota **non-woven tapeteille tarkoitetulla liisterillä**. Noudata liisterin sekoitusohjetta ja huomio seinäpinnan materiaali.

Non woven tapetti ei tarvitse vettymisaikaa. Levitä liisteri joko

a) suoraan vuotaan
b) suoraan seinään telaamalla. Voit telata valmiiksi 1-3 vuodan pinta-alan.



Hankalissa seinäpinnoissa liisterin voi levittää molemmille pinnoille, testaa ensin! Huom! Huokoiset pinnat imevät liisteriä runsaammin.



Käytä apunasi liisteröintitela ja tarvittaessa kulmien lisäliisteröintiin pensseliä.



4. Asenna vuodat heti liisteröinnin jälkeen.

Voit asentaa vuodat joko
a) puskusaumaan
b) limittäin. Yleisimmin puskusauma. Puskusauman voi tehdä joko terävällä mattoveitsellä tai asentamalla valmiiksi leikatut vuodat suoraan puskuun.



5. Asenna vuota ylhäältä alaspäin rullaten. Suosittelemme pehmeätä kumitelaa joka ei vaurioita tulosteen väripintaa.



6. Mikäli liisteriä pursuaa saumasta, poista se heti märällä sienellä. Huuhdo sientä huolellisesti ja toista tarvittaessa. Ylimääräinen liisteri kuivuu ja jättää tahroja mikäli sitä ei poista heti.



7. Kulmissa ja reunoissa käytä apuna tapetointilastaa. ÄLÄ lastaa kuvatulosteen päältä! Väri voi naarmuuntua!

Leikkaa ylimääräinen vuota terävällä mattoveitsellä.



8. Asennuksen lopuksi siisti tarpeen mukaan ja viimeistele tarvittaessa kostealla rätillä. Huomioi kohta 6.

Suosittelimme asennusvalmista KIILTO COMBI yleiseinäliimaa. Se on tarkoitettu paperitapettien, mittapysyvien kuitutapettien sekä maalaustapettien kiinnittämiseen kuivissa tiloissa. Riittäisyys 4-5 m²/l. Koot 5 l ja 10 l, rautakaupat jne.

PESUOHJE

Tapettia voi pestä kostealla liinalla. Useimmat yleispuhdistusaineet sopivat väripinnan pesemiseen. Ensimmäisellä pesukerralla suosittelemme kokeilemaan pesuainetta vain pienelle alueelle.